		Sicherungs-Aufteilung	W126 500SE	
Nr.		□ 8A (weiß) O 16A (rot)	● 25A (blau) ■ 30A	
1	0	Zusatzlüfter	Abblendlicht links	2
2		Diagnose Kl.6, Warnblinkanlage,	Fernlicht rechts,	3
		Uhr, Deckenleuchte vorn, Radio,	Fernlichtkontrolleuchte	
		Relais Komfortschaltung Kl. 86.	Fernlicht links	4
3		Heizbare Heckscheibe	Deckenleuchte hinten, Kofferraumleuchte,	5
4		Abblendlicht rechts	Zentralverrieglung, Leseleuchten im Fond,	
5		Rückfahrlicht, Heizwasserventile,	Autom. Antenne,	
		Wasserpumpe, Klima-Automatik,	Steuergerät Sitzverstellung	
		Relais Zusatzlüfter Kl. 86,	Gebläsemotor* ● 1	6
		Aut. Getriebeelektrik, Gebläse	(*Sicherung außerhalb Sicherungsdose)	
		Innenraumfühler, Kältekompressor,	Wisch/Waschanlage, O 1	7
		Magnetkupplung/Ventil Lufteinblasung.	Lichthupe,	
6		Bremslicht, Kombi-Instrument,	Relais Scheinwerferreinigungsanlage Kl.86,	
		Deckenleuchte vorn, Glühlampenkontrolle	Relais Komfortschaltung Kl.86.	
		Tempomat, Drehzahlmesser	Waschdüsenbeheizung, Zigarrenanzünder,	8
7		Blinklicht, Hupe, Aussentemp. Anzeige	Handschuhkastenleuchte,	
8	0	Außenspiegel elektrisch	Schalter heizb. Heckscheibe,	
9		Stand/Schlusslicht links	Radio.	
10		Nebel/Nebelschlusslicht	Schiebedach O 1	9
11		Stand/Schlusslicht rechts, Lichtwarnsummer,	Elektrischer Sitzverstellung • A	<b>\</b>
		Beleuchtung für: Kennzeichen, Kombi-	Elektrischer Sitzverstellung	3
		Instrument, Bedienungselemente,	Fensterheber vorn links und hinten rechts	C
		Scheinwerferreinigungsanlage	Fensterheber vorn rechts und hinten links • I	)